

HK-20MA-A 安心パック

取扱説明書

ご注意

本書の内容は、機器改善のため予告なしに変更することがあります。

このたびは、弊社の CrushBox 用リファレンス商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は本機の取扱方法・注意事項や故障などについて説明しております。

ご不明の点については弊社までお問い合わせください。

また、この製品は Zoom 等でのリモート操作説明付きの安心パックです。

日東造機グループのソリューションカンパニー

日東ホルカム株式会社 東京 R&D 事業所

東京都墨田区亀沢 2-4-10

TEL 03-6240-4555 FAX 03-6240-4566

E-mail ; info@nittoh-horukamu.com

担当: 唐鎌(カラカマ)

DB-60PRO 用 HK-20MA-A 安心パックマニュアル

(実用新案申請中) U字カーボンアダプタ (破壊時の偏荷重を吸収)

構成

①	DB-OP6 (CD/DVD/ZIP/MO/FD 用金属アダプタ)
②	HK-OP-K (日東ホルカム専用の多点破壊用カーボンアダプタ) 上下の方向に注意
③	HK-OP-KG1 (2.5 インチ SSD/HDD ゴムアダプタ (薄いHDD/SSD/フラッシュメモリー用))
④	HK-OP-DS (ドライバーセット (各種80本) 各種 SSD ネジ取り外し/スマートフォン、タブレットのリチウムイオン電池の取り外し等、精密ドライバーセット)

1) ①金属アダプタに②のカーボンアダプタを乗せる

使い方：①②は2.5 インチ SSD をケースごと貫通破壊するカーボンアダプタで、①の金属アダプタ単体を利用して2~3回 (セキュリティレベルに合わせ②のU字カーボンアダプタを利用して2~3回の破壊で最大16~24カ所の多点クラスター破壊が可能です。



2) ①に SSD をセットして横移動や反転 (180度) して横移動、任意な箇所を破壊。

②のU字カーボンアダプタに SSD をセットして横移動や反転 (180度) して横移動、任意な箇所を破壊。



(貫通破壊も可能) *2.5 インチ HDD は養生テープを巻いて破壊する。

3) ①②に異形状（太い）USD/CF をセットする。貫通破壊が可能です。



4) ①②に 2.5 インチ HDD セットする。4 カ所の貫通破壊が可能です。



お問合せ先 日東ホルカム株式会社 東京 R&D 事業所

〒130-0014 東京都墨田区亀沢 2-4-10

TEL:03-6240-4555 E-mail: info@nittoh-horukamu.com



<https://www.nittoh-horukamu.com/>

■お問い合わせは

HK-20MA-A 安心パック 取扱説明書

2022年02月10日 Ver,2:

日東ホルカム株式会社 <https://www.nittoh-horukamu.com/>

東京 R&D 事業所 〒130-0014

東京都墨田区亀沢 2-4-10 コーポリヴァーストン 101

Tel:03-6240-4555 FAX:03-6240-4566